

## HLA TK Estonia AS KAALUDEL KAALUMISE KORD

1. Kaalumisteenuse tellimiseks tuleb esitada taotlus e-posti aadressil [kaalumine@tk.ee](mailto:kaalumine@tk.ee). Taotluses tuleb ära märkida konteineri number, auto number, kaalumiste arv (auto kaubaga ja ilma kaubata), kaalumise eesmärk (VGM kaalumisdokumendi saamise korral) ning kaalumise kuupäev.

Osapooltele (nt vedajale) teabe edastamise eest vastutab teenuse tellija. Juhime Teie tähelepanu sellele, et HHLA TK Estonia ei vastuta, kui vedajatel puudub teave konteinerite kaalumisprotseduuri kohta ning kui kaalumiseks vajalikud toimingud jäävad tegemata.
2. Autosid kaalutakse terminalis **tööpäevadel kell 07.30 - 19.00** ja **laupäeval kell 08.00 - 16.30**. Pühapäeval ja riiklikel pühade ajal autosid ei kaaluta.

Konteinereid kaalutakse terminali kaalul kliendi eelneva tellimuse alusel.
3. Lisainformatsiooni saab telefonil +372 600 6161.
4. Sularahata saab kaalumisteenuse eest tasuda ainult lepingu olemasolul. Muudel juhtudel tuleb teenuse eest tasuda ettemaksena kohapeal kas kaardiga või sularahas. Elektroonilise avalduse puudumisel on võimalik täita vastav taotlus klienditeeninduses kohapeal.
5. Kaalumise tulemus saadetakse teenuse tellija e-posti aadressile, trükisena ei väljastata.

## HHLA TK ESTONIA KONTEINERTERMINALI AUTOTRASPORDI KAALUMISE PROTSEDUUR

NB! Veoautoga sisse- ja väljaveetavaid konteinereid kaalutakse ainult HHLA TK Eesti AS konteineriterminali registreerimisala ehk puhvertsooni kõrval asuvatel veoautokaaludel nr 1.

1. Auto sisenemisel terminali konteineriga, mis vajab kaalumist, sõidab auto autokaalule nr 1 ning kaalutakse.
2. Pärast kaalumist ja konteineri mahalaadimist sõidab auto taas kaalule tühimassi kaalumiseks.
3. Konteineri väljaveo korral on toiming analoogne - enne konteineri pealelaadimist kaalutakse autot ilma konteinerita (tühjana) ja enne terminalist lahkumist kaalutakse auto koos pealelaaditud konteineriga.

## KONTEINERTERMINALI AUTOKAALUDE KASUTAMISE MEELESPEA

1. Autokaalu tõkkepuu avaneb automaatselt, kui auto sõidab tõkkepuu ette (tõkkepuu reageerib liikumisele).
2. Pärast tõkkepuu avanemist sõidab veok autokaalule. Fooris põleb punane tuli.
  - 2.1 Auto ja haagise paigutamisel autokaalule tuleb jälgida, et nad oleks täpselt platvormil. NB! Platvormi äär on tähistatud oranži värviga.
  - 2.2 HHLA TK Estonia AS ei vastuta ebaõige kaalunäidu eest, kui selle tingib sõiduki vale asetus kaalul.
  - 2.3 Täpse kaalunäidu saamiseks peab juht pärast sõiduki autokaalule paigutamist väljuma sõidukist.
3. Fooris süttinud roheline tuli annab märku kaalumise lõppemisest ja sõiduk võib kaalult maha sõita.
4. Sõiduki mahasõitmisel kaalult avaneb tõkkepuu automaatselt (reageerib liikumisele).
5. Kaalumise tulemus saadetakse teenuse tellija e-posti aadressile, trükisena ei väljastata.