

VEOKIJUHI MEELESPEA

HHLA TK Estonia territooriumile saabumisel on veokijuht kohustatud:

1. **Kandma erksavärvilist ohutusriietust - helkurvesti või jopet.**
2. Puhastama **auto numbrimärgi** auto identifitseerimise lihtsustamiseks, samuti **konteineri identifitseerimiseks selle numbri.**
3. TK territooriumile sissesõidul on veokijuht kohustatud liiklema ainult sõidukitele ettenähtud **liiklusskeemi kohaselt**, järgides kõikide, sealhulgas ka ajutiste märkide ja siltide juhiseid. Teavet liikumisskeemi, sõidumarsruudi (liikumistee) ja talituste asukoha kohta saab klienditeeninduses (tel. 6006161).

HHLA TK Estonia territooriumil viibimise reeglid

1. Veokite käitlemiskohas tuleb olla eriti tähelepanelik laadimiskohale manööverdamisel.
2. Keelatud on sõita kraana- või raudteedele, autokabiin või muu autoosa ei tohi olla laadimise ajal raudteel või kraanade eenduvate osade ulatuses. Probleemide korral tuleb paluda signaalseerija abi ja teavitada kraanal viibivaid kraanajuhte.
3. Enne laadimistöde algust peab juht auto (haagise) tööks ette valmistama masina valmistajatehase kasutamisjuhise kohaselt.
4. Juht peab laadimisoperatsiooni kontrollima. Autojuht ei tohi füüsiliselt kaasa aidata laadimistöde juures. Info edastamiseks või saamiseks (probleemide tekkimisel) tuleb pöörduda terminali töötajate poole helistades telefoninumbritel, mis on loetletud käesoleva korra lõpus.
5. Konteineri või lasti kättesaamise ja dokumentide vormistamise järel peab veok aega viitmata laadimiskohast lahkuma ja suunduma terminali väljapääsu juurde.

Konteinerterminal:

1. Laadimispaika saabudes peab konteinerhaagis olema käitlemiseks valmis. Talvel, enne konteineri või lasti paigutamist konteinerhaagisele, peavad haagis ja haagise kinnituslukud olema puhastatud jääst ja lumest.
2. Veoki konteinerhaagis tuleb seadistada pealelaaditava konteineri tüübi kohaselt (20', 30', 40' või 45').
3. Konteineri laadimisel kõrgenditega konteinerhaagisele peavad külgmised juhipoossed kõrgendid enne laadimise algust olema avatud. Lasti või konteineri laadimise ajal peab automootor olema välja lülitatud.
4. Keelatud on sõita kraana- või raudteedele, autokabiin või muu autoosa ei tohi olla laadimise ajal raudteel või kraanade eenduvate osade ulatuses. Probleemide korral tuleb paluda signaalseerija abi ja teavitada kraanal viibivaid kraanajuhte.

5. Konteineri peale- või mahalaadimisel **konteinerterminalis** peab juht seisma, signaalvest seljas, **veoki eesmise parempoolse ratta juures**, nii et operaator teda näeks ja vajadusel edastama operaatorile signaale.

RTG kraanade töötsoonis:

- autojuht seisab veoauto laadimise ajal vähemalt 1 m kaugusel autost ja laadimisalast auto kabiini kõrval;
- autojuht peab olema kraanajuhi vaateväljas ning kraana tõstetsoonist väljas.

6. **Juht peab veenduma**, et konteineri tüüp, number ja tõkendi number vastavad dokumentidele ning et konteineri või lasti tõkenditel pole nähtavaid vigastusi.

Ülalnimetatud puuduste ilmnmisel tuleb sellest teavitada Terminali klienditeenindust (tel. 6006161) ja aidata kaasa mittevastavuse ülevaatuse korraldamisele. Ülevaatuse aktid tuleb edastada võimalike pretensioonide juhuks oma tööandjale.

Üldkaubaterminal:

1. Auto paigutamisel üldkaubaterminalis laadimis/lossimiskohale, näitab selle koha kätte töödejuhataja või tema poolt volitatud isik (signaaliseerija). Eriliselt ettevaatlikud peavad olema juhid, kelle sõiduki pikkus ületab 12 m.

2. Autolt kauba mahalaadimisel **üldkaubaterminalis** vabastab juht kõigepealt kaubakinnitused ja peale seda alustatakse kauba mahalaadimist. Kauba pealelaadimisel asub autojuht kaupa kinnitama pärast laadimistööde lõpetamist. Maha- ja pealelaadimise käigus ei tohi autojuht viibida töötsoonis.

HHLA TK territooriumil viibimise ajal on veokijuhil keelatud:

1. lahkuda veoki juurest ja liikuda jalgsi kaidel, terminali ladude ja konteineriplatside territooriumil ilma töödejuhataja loata;
2. veokit ümber paigutada peale- või mahalaadimise ooteajal ilma töödejuhataja loata;
3. kasutada mobiiltelefoni lasti või konteineri laadimise või mahalaadimise ajal;
4. teha veoki parandustöid, s.h lahtist tuld, gaasipõletit jms kasutades;
5. pildistamine ja videosalvestused.

Tegutsemine eriolukorras

Veokijuhi sattumisel avarii, tulekahju või muu õnnetusjuhtumi pealtnägijaks või selles osalejaks peab ta tegutsema alljärgnevalt:

1. viivitamatult teavitama juhtunust töödejuhatajat ühel allpool toodud telefoninumbri ja pöörduma lähima TK töötaja poole. Sündmuskoht tuleb säilitada muutumatuna;
2. helistama päästkeskuse numbril 112 ja teatama, mis juhtus ja kus juhtum aset leidis;
3. päästkeskuse töötajate saabumisel tegutsema nende juhiste kohaselt.

Vajalikud kontakttelefonid

Klienditeenindus	600 6161
Terminali vahetuse ülem	504 2279
Terminali töödejuhataja	507 8583
Tuletõrje ja kiirabi hädaabinumber	112
Lähim meditsiinasutus asub Maardu linnas	606 0862 (Kallavere Haigla)

HHLA TK Estonia AS

Address: Veose 16, 74115 Maardu, Estonia **Phone:** + 372 6319 205 **Web:** www.tk.ee **E-Mail:** tk@tk.ee **Registered Office:** Estonia
Commercial registry code: 10189553 **Management Board:** Riia Sillave (Chairman of the Board), Irene Sarapik, Andres Uusoja **Chairman of the Supervisory Board:** Jens Hansen **Bank Account:** Luminor Bank AS, IBAN: EE53 1700 0170 0165 2000, SWIFT: NDEAEE2X
VAT Reg No: EE100451627